



Veldhovering 32  
5041 BC Tilburg

Tel. 013-5800580  
Fax. 013-5800339

## Resethandleiding voor Brother MFC apparaten:

Om een reset door te voeren bij een Brother MFC apparaat moet u de volgende aanwijzingen gaan uitvoeren. Lees de handleiding van te voren helemaal door zodat u de passende methode kunt gaan uitvoeren. Methode 1 moet u altijd proberen zou dit niet werken ga dan verder met de volgende.

### 1. Methode (apparaat met en zonder numeriek toetsenbord)

Haal de cartridges uit de printer en sluit de deksel. Na effe te hebben gewacht kunt u de deksel weer openen. Zet nu de zwarte cartridge in de printer en sluit de deksel weer. Als de printer vraagt of u de cartridge vervangen hebt antwoordt dan met "JA".

Hierna plaatst u de gele cartridge in de printer en volgt de aanwijzingen die hierboven vermeld staan. Ga nu verder met de rest van de cartridges totdat u alle heeft gehad. Zou het zo zijn dat niet alle cartridges door de printer herkend worden dan kunt u deze methode nog een keer proberen. Beginnend met de zwarte cartridge.

### 2. Methode (apparaat met numeriek toetsenbord)

Volg de volgende aanwijzingen uit om de printer nieuw te initialiseren:

- trek de stekker uit het stopcontact
- Duw op de "Menu/Enter" toets en hou deze vast
- Steek nu de stekker in het stopcontact en hou de toets nog steeds vast. Ca. 20 seconden.
- Het apparaat gaat nu in de "maintenance modus"
- Laat de "menu/enter" toets los
- Duw nu de toetsen "9,1" in
- Nu verschijnt er in het display de melding "parameter Init" en het apparaat zal zich nu opnieuw initialiseren.
- Aansluitend rest nog om de toetsen "9,9" in te toetsen om dit menu te verlaten.

Let op: Verander in de maintaince modus geen andere instellen. Hierdoor kunt u belangrijke elementen van de printer uitschakelen en zal deze niet meer naar behoren werken.

### 3. Methode (apparaat zonder numeriek toetsenbord)

- Duw op het apparaat na elkaar binnen 2 seconden de volgende toetsten "menu- start en 4x de "+" toets.
- Nu verschijnt er in het het display de melding "maintenance"
- Duw 11 x de "+" toets
- In het display verschijnt nu de "9"
- Duw nu op de "enter" toets.
- In het display verschijnt nu "maintenance 9"
- Duw 3x op de "+" toets
- in het display verschijnt de "1"
- Duw op de "enter" toets
- In het display verschijnt "maintenance 91"
- Het apparaat gaat zich nu nieuw initialiseren
- Duw 11x op de "+" toets
- In het display verschijnt de "9"
- Duw op de "enter" toets
- In het display verschijnt nu "maintenance 99"
- Het apparaat gaat uit deze modus

Bij sommige apparaten bijv DCP 7010 en DCP 7025 moet u op de "+" toets duwen totaat de "91" of "99" in het display staat. Bevestig dit dan nog met de "enter" toets