



Veldhovering 32
5041 BC Tilburg

Tel. 013-5800580
Fax. 013-5800339



Lexmark* P 3120 Handleiding

- 1** Cartridge uit de printer nemen
- 2** Contacten van de cartridge en in de printer met een droge doek reinigen.
- 3** Met een vochtige doek de printkop aan de onderkant van de cartridge reinigen
- 4** Daarna weer drogen en weer in de printer zetten
- 5** Papier in de printer leggen
- 6** Printerkabel van de printer verwijderen en apparaat uitschakelen
- 7** Papierknop en aan/uit knop tezamen indrukken
- 8** Na 3 á 4 seconden de knoppen loslaten
- 9** De papierknop zolang in gedrukt houden todat de printer begint te printen.
- 10** Zodra de pagina geprint is, printer weer uitschakelen