



Veldhovering 32
5041 BC Tilburg

Tel. 013-5800580
Fax. 013-5800339

Reset methode Canon cartridge nr 40/41/50/51 en de cli 8, cli5

We hebben de laatste tijd veel vragen gekregen over de nieuwe serie printers van Canon. We kunnen deze cartridges vullen met onze inkt voor de IP 2200 serie. Deze staat op de bestellijst vermeld.

Jullie is vast opgevallen dat deze cartridges een chip hebben. Deze kunnen we niet resetten maar je kunt de printer via twee methodes omzeilen.

Methode 1

Druk de middelste knop van de printer gedurende 5 seconden in nadat je de gevulde cartridges in de printer hebt gezet. Nu kun je weer gewoon printen.

Methode 2

- * Ga naar het printermenu en klik met de rechter muisknop op de te selecteren printer.
- * Selecteer "Eigenschappen".
- * Ga onder tabblad "Algemeen" naar de voorkeursinstellingen.
- * Kies Onderhoud.
- * Kies Pinterstatus weergeven.
- * Ga naar "Opties"
- * Verwijder het vinkje bij "statusmonitor weergeven"

